



<b>Item # Pos.-Nr.</b>	<b>Part # Artikel-Nr.</b>	<b>Benennung</b>	<b>Designation</b>	<b>PG</b>
1	577.70.04	Visierung hinten	Rear sight	Q
5	578.10.03.1	Verschlusssträgeroberteil	Receiver top	K
9	576.20.39.1	Schraube	System screw	A
10	578.10.01.1	Verschlusssträger rechts	Receiver right	X
11	578.11.01	Abschlusskappe	Back plate	Y
19	578.11.11	Schaft	Buttstock	Y
24	578.11.06	Systemstift	Push pin	E
26	576.20.16.3	Mutter	Screw nut M3 DIN 934	A
27	578.10.02.1	Verschlusssträger links	Receiver left	X
28	578.10.06.1	Magazinhalter	Magazine catch	E
29	578.10.08.1	Feder f. Magazinhalter	Magazine catch spring	A
30	578.10.07.1	Magazinhalteknopf	Magazine catch button	D
31	578.10.12.1	Schraube M3	Screw M3	A
32	578.10.13.1	Schraube M3	Screw M3	A
33	578.10.04.1	Federführungsstange	Spring guiding rod	G
34	578.10.05.1	Bolzen f. Federführungsstange	Spring guiding rod bolt	C
35	578.30.08.1	Feder f. Durchladehebel	Cocking handle spring	A
36	578.30.03.1	Durchladehebelführung	Cocking handle support	N
37	578.30.05.1	Durchladehebel	Cocking handle	J
40	578.70.20	Visierung vorne	Front sight	R
	578.70.20.1	Kornträger	Front sight holder	O
	578.70.21.1	Ringbolzen	Front sling swivel	B
	578.70.22.1	Korn	Front sight post	A
	578.70.23.1	Schraube M3x10	Screw M3x10	A
	578.72.20	Visierung vorne SD	Front sight SD	S
	578.72.20.1	Kornträger SD	Front sight holder SD	O
	578.70.21.1	Ringbolzen	Front sling swivel	B
	578.70.22.1	Korn	Front sight post	A
	578.70.23.1	Schraube M3x10	Screw M3x10	A
44	578.30.09	Systemstift	Push pin	E
45	578.30.01.1	Vorderschaft	Forearm	L
	578.32.01.1	Vorderschaft SD	Forearm SD	L
46	578.30.02.1	Rohr f. Durchladehebel	Cocking handle tube	Q
	578.32.02.1	Rohr f. Durchladehebel SD	Cocking handle tube SD	R
47	578.50.01.1	Laufmantel Int.	Barrel sleeve int.	Y
	578.51.01.1	Laufmantel USA	Barrel sleeve USA	Y
48	578.50.04.1	Laufmutter	Muzzle nut	N
	578.51.05	Kompensator	Fake silencer	E1
	578.52.05	Kompensator SD	Fake silencer SD	X
49	578.50.03.1	Klemmring	Lug tube	F
51	578.40.03.1	Bolzen	Bolt	A
52	576.50.02	Lauf USA	Barrel USA	Q1
	578.50.02	Lauf Int.	Barrel int.	N1
53	576.40.09.1	Schraube f. System kurz 2 Stck.	System screw	A
54	578.10.10.1	Magazinriegelungshebel	Magazine release lever	E
55	578.40.01.1	Verschussgehäuse rechts	Slide housing right	K
	578.45.01.0	Verschussgehäuse rechts Russland	Slide housing right Russia	L
56	578.10.11.1	Buchse f. Magazinriegelungshebel	Bushing magazine release lever	C

<b>Item # Pos.-Nr.</b>	<b>Part # Artikel-Nr.</b>	<b>Benennung</b>	<b>Designation</b>	<b>PG</b>
57	576.40.17.0	Auszieher	Extractor	M
58	506.40.05.1	Bolzen	Bolt for extractor	A
59	576.40.25.1	Feder	Spring	A
60	576.40.06.3	Arretierschraube	Spring adjustment screw	A
61	576.40.07.1	Bolzen 2Stck	Main spring bolt	A
62	578.40.05.1	Verschlussfeder	Main spring	A
64	578.40.04	Verschluss	Slide	H1
	578.40.04.0	Verschlussoberteil	Slide cover	N
	576.40.03.0	Verschluss	Slide	S
	576.40.08.3	Stift	Slide cover pin 3m6x14 DIN 6325	A
	570.40.07.0	Schlagbolzen	Firing pin	L
	576.40.19.1	Feder	Spring	A
65	578.40.02.1	Verschlussgehäuse links	Slide housing left	L
	578.45.02.0	Verschlussgehäuse links Russland	Slide housing left Russla	L
69	576.40.14.1	Feder	Spring for slide catch	A
70	576.40.15.3	Stift für Verschlussfanghebel	Pin for slide catch	A
71	576.40.18.1	Höhenanschlagstift	Adjustment pin	A
72	576.40.11.0	Verschlussfanghebel	Slide catch	G
73	576.20.36.0	Auswerfer	Ejector	H
74	578.20.01.1	Systemgehäuse rechts	Trigger housing right	J
75	578.20.07.1	Puffer	Bumper	A
76	576.20.28.3	Stift	Pin 5m6x16 DIN 7	A
77	578.20.04	Hahn	Hammer	L
	578.20.04.0	Hahn	Hammer	J
	578.20.08.0	Schlagstange	Hammer strut	A
	570.20.67.3	Stift	Pin 2m6x8 DIN 7343	A
80	576.20.40.1	Feder	Hammer spring	A
81	576.20.14.1	Gegenlager	Hammer spring receptor	A
82	578.20.05.1	Sicherung	Safety	C
83	578.20.06.1	Raststift f. Sicherung	Safety detent pin	A
84	576.20.29.1	Feder	Spring	A
85	578.20.10.0	Unterbrecher	Disconnecter	K
86	576.20.15.3	Stift	Pin 4m6x16 DIN 6325	A
87	576.20.04	Abzugstollen	Trigger sear	Q
	576.20.05.0	Abzugstollen	Trigger sear	H
	576.20.04.0	Abzugstollenträger	Trigger sear arm	L
	506.20.19.1	Feder	Sear spring	A
	576.20.19.3	Stift	Pin 2.5m6x8 DIN 6325	A
88	576.20.18.3	Stift	Pin 4m6x22 DIN 6325	A
89	570.20.18.1	Feder	Spring	A
91	570.20.23.3	Mutter	Screw nut M5 DIN 9934	A
92	578.20.24.3	Stift 1.5x16	Pin 1.5x16	A
93	578.20.22.1	Sicherungshebel rechts	Safety lever right	A
94	578.20.20.1	Griffstück	Pistol grip	Q
95	578.20.23.1	Sicherungshebel links	Safety lever left	A
97	576.20.41.1	Stift	Pin 4h9x18	A
98	578.20.09.2	Feder	Spring	A
99	576.40.08.3	Stift	Slide cover pin 3m6x14 DIN 6325	A

<i>Item # Pos.-Nr.</i>	<i>Part # Artikel-Nr.</i>	<i>Benennung</i>	<i>Designation</i>	<i>PG</i>
101	578.20.03.0	Abzug	Trigger	D
102	578.20.02.1	Systemgehäuse links	Trigger housing left	J
103	576.10.08.3	Unterlegscheibe	Lock washer	A
104	578.20.21.3	Schraube	Screw	A
105	512.20.42.1	Trockentrainer	Simulating device	A
106	576.100.04.1	Maulschlüssel SW13	Wrench SW13	E
107	576.20.24.3	Sechskantschlüssel SW4	Allen wrench SW4	A
108	506.20.47.3	Sechskantschlüssel SW2.5	Allen wrench SW2.5	A
109	578.60	BGRP Magazin 25 Schuss	SA magazine 25 rd	Z
	578.61	BGRP Magazin 10 Schuss	SA magazine 10 rd	Z
110	578.30.11.3	Spannstift	Roll pin	A
111	512.50.06.2	O-Ring	O-Ring	A
	578.50.05.2	O-Ring	O-Ring	A
112	578.71.22.1	Korn 2	Front sight post 2	C
113	576.20.21.1	Feder für Unterbrecher	Disconnecter spring	A