



<i>Item # Pos.-Nr.</i>	<i>Part # Artikel-Nr.</i>	<i>Benennung</i>	<i>Designation</i>	<i>PG</i>
1	269 53 16	Hinterschaft, schwarz	Buttstock, black	B1
1	269 94 60	Hinterschaft, grün	Buttstock, green	B1
1	269 94 94	Hinterschaft, grau	Buttstock, grey	B1
1	270 57 02	Hinterschaft, Carbon	Buttstock, Carbon	O1
BG 1	270 56 56	Hinterschaft, schwarz, kpl.	Buttstock, black, complete	J1
BG 1	270 56 64	Hinterschaft, grün, kpl.	Buttstock, green, complete	J1
BG 1	270 56 72	Hinterschaft, grau, kpl.	Buttstock, grey, complete	J1
BG 1	270 57 11	Hinterschaft, Carbon, kpl.	Buttstock, Carbon, complete	S1
2	269 53 24	Vorderschaft, schwarz	Fore-end, black	R
2	269 94 78	Vorderschaft, grün	Fore-end, green	R
2	269 95 08	Vorderschaft, grau	Fore-end, grey	R
2	270 56 81	Vorderschaft, Carbon	Fore-end, Carbon	G1
BG 2	270 56 21	Vorderschaft, schwarz, kpl.	Fore-end, black, complete	E1
BG 2	270 56 30	Vorderschaft, grün, kpl.	Fore-end, green, complete	E1
BG 2	270 56 48	Vorderschaft, grau, kpl.	Fore-end, grey, complete	E1
BG 2	270 56 99	Vorderschaft, Carbon, kpl.	Fore-end, Carbon, complete	K1
3	269 53 32	Schaftoberteil, schwarz	Upper part of buttstock, black	J
3	269 94 86	Schaftoberteil, grün	Upper part of buttstock, green	J
3	269 95 16	Schaftoberteil, grau	Upper part of buttstock, grey	J
3	270 64 58	Schaftoberteil, Carbon	Upper part of buttstock, Carbon	M
4	269 53 41	Schaftkappe	Butt plate	I
5	269 53 59	Griffücken	Backstrap	E
6	269 53 67	Schafteinleger	Butt insert	I
	273 10 29	Systemgehäuse montiert	Sideplate assembled	L1
7	269 53 75	Systemgehäuse	Sideplate	S
8	269 53 83	Systemgehäuse	Sideplate	Q
9	269 53 91	Unterbrecher	Disconnecter	E
10	269 54 01	Magazinalterträger	Magazine catch carrier	A
11	269 54 13	Hahn	Hammer	Q
12	269 54 21	Abzugstollen	Sear	I
13	269 54 30	Schlagstange	Hammer strut	E
14	269 54 48	Schubstange	Push rod	F
15	269 54 56	Verschlussfanghebel	Slide stop lever	E
16	269 54 64	Schlagstangenaufnehmer	Hammer strut housing	F
17	269 54 72	Druckfeder f. Unterbrecher	Disconnecter spring	A
18	269 54 81	Druckfeder f. Abzugstollen	Spring	A
19	269 54 99	Druckfeder f. Magazinhalter	Spring	A
20	269 55 02	Druckfeder f. Schlagstange	Spring	A
21	269 55 11	Druckfeder f. Schubstange	Spring	A
22	266 05 12	Senkschraube	Stove bolt	A
23	269 55 29	Mutter	Nut	A
24	269 55 37	Stift f. Abzugstollen	Sear pin	A
25	269 55 45	Stift f. Hahn	Hammer pin	A
26	269 55 53	Magazinführung	Magazine guiding	C
27	269 55 61	Innensechskantschraube flach	Allen screw, flat	F
28	269 55 70	Distanzstückträger	Spacer carrier	D
29	269 55 88	Distanzstück 20	Spacer 20	F
30	269 55 96	Distanzstück 10	Spacer 10	B

<b>Item # Pos.-Nr.</b>	<b>Part # Artikel-Nr.</b>	<b>Benennung</b>	<b>Designation</b>	<b>PG</b>
31	269 56 00	Sicherungshebel, links	Safety lever, left	A
32	269 56 18	Sicherungshebel, rechts	Safety lever, right	A
33	269 56 26	Flachkopfschraube M4x14	Flat head bolt M4x14	A
34	269 56 34	Gewindebuchse	Threaded bushing	H
35	269 56 42	Zylinderstift	Straight pin	A
36	266 08 90	Stift für Magazinhalter	Magazine catch pin	A
37	269 56 69	Magazinsicherung	Magazine safety	A
38	269 56 77	Magazinhalterblech	Magazine holder plate	C
39	269 56 85	Einleger f. Durchladehebel	Insert for cocking lever	D
40	269 56 93	Einleger f. Auswurffenster	Insert for ejection port	A
41	269 57 07	Auswurffenterrahmen	Ejection port frame	A
42	269 57 15	Befestigungshülse hinten	Fixing bushing, rear	F
43	269 57 23	Befestigungshülse vorn	Fixing bushing, front	F
44	269 57 31	Innensechskantschraube flach	Allen screw, flat	A
45	269 57 40	Innensechskantschraube fl.	Allen screw, flat	A
46	269 57 58	Innensechskantschraube fl.	Allen screw, flat	A
47	269 57 66	Innensechskantschraube fl.	Allen screw, flat	A
48	269 57 74	Schlüssel	Key	F
49	269 57 82	Zylinderstift	Straight pin	A
50	269 57 91	Befestigungsgegenlager	Fixing counter bearing	H
51	266 07 68	Spiralspannstift ab WNr. PW010501	Dowel pin from serial no. PW010501	A
51	270 38 66	Zylinderstift	Straight pin	A
52	269 58 04	Druckfeder f. Magazinsicherung	Magazine safety spring	A
53	269 58 12	Feder f. Verschlussfanghebel	Spring for bolt catch	E
55	260 83 32	Trockentrainer	Simulating device	A
56	269 58 21	Verschluss m. Gewinde	Slide with thread	G1
56	270 79 93	Verschluss m. Bohrung (ab Febr. 06)	Slide with bore (from Feb. 06)	G1
57	269 58 39	Verschlussgehäuse	Breech housing	V
58	269 58 47	Laufbefestigung	Barrel retention	I
59	269 58 55	Rückstoßdämpfer	Recoil buffer	A
60	269 58 63	Auswerfer	Ejector	C
60	275 39 01	Auswerfer kpl. (ab April 2007)	Ejector assembly (from April 2007)	F
61	269 58 71	Auszieher	Extractor	F
62	269 58 80	Schlagbolzen	Firing pin	T
63	269 58 98	Federführungsstange	Spring guidance rod	P
64	269 59 01	Durchladehebel	Cocking lever	J
64	270 80 19	Baugr. Durchladehebel (ab Febr. 06)	Cocking lever assembly (from Feb. 06)	J
65	269 59 10	Druckfeder f. Schlagbolzen	Firing pin spring	A
66	269 59 28	Druckfeder f. Verschluss	Main spring	E
67	269 59 36	Schraube	Screw	A
68	269 59 44	Stift f. Verschlussgehäuse	Pin for breech housing	A
69	269 59 52	Schraube f. Durchladehebel M3x12	Screw for cocking lever M3x12	A
69	270 80 01	Schraube f. Durchladehebel M3x20	Screw for cocking lever M3x20 (from 2/06)	A
70	269 59 61	Spiralspannstift	Dowel pin	A
71	266 09 20	Stift für Auszieher	Pin	A
72	266 09 11	Auszieherfeder	Spring	A
73	269 59 87	Lauf 20" mit Gewinde	Barrel 20" with thread	R1
73	270 77 56	Lauf 20" Europa komplett	Barrel 20" Europe complete	U1
73	269 59 79	Lauf 20" USA Version	Barrel 20" USA version	R1

<b>Item # Pos.-Nr.</b>	<b>Part # Artikel-Nr.</b>	<b>Benennung</b>	<b>Designation</b>	<b>PG</b>
73	270 31 73	Lauf 20" USA komplett	Barrel 20" USA complete	T1
73	269 94 35	Lauf 25" mit Gewinde	Barrel 25" with thread	V1
73	269 94 43	Laufmantel f. 25" Lauf	Barrel sleeve for 25" barrel	R
74	269 59 95	Mündungsmutter f. 20" Lauf	Barrel nut	G
74	269 94 51	Mündungsmutter f. 25" Lauf	Barrel nut for 25" barrel	G
75	269 60 02	Abzugträger	Trigger carrier	L
76	269 60 11	Abzug	Trigger	A
77	269 60 29	Abzugstange	Trigger bar	G
78	269 60 37	Abzugschloss	Trigger lock	J
79	269 60 45	Feder	Spring	A
80	269 60 53	Madenschraube f. Abzugträger	Grub screw for trigger carrier	A
81	269 60 61	Sicherung	Safety	A
82	269 60 70	Stift für Sicherung	Safety pin	A
83	269 60 88	Sicherungsfahne	Safety marking	A
84	269 60 96	Kugel	Ball for safety lever	A
85	269 61 00	Druckfeder	Spring	A
86	269 61 18	Maulschlüssel SW13	Open-end spanner SW13	D
	269 28 13	Magazin, 10 Schuss	Magazine, 10 rounds	Z
	269 44 84	Magazin, 2 Schuss	Magazine, 2 rounds	Z
	270 66 61	Magazin, 5 Schuss	Magazine, 5 rounds	Z
87	269 61 26	Magazinschuh	Magazine butt plate	E
88	269 61 34	Zubringer	Follower	C
89	269 61 42	Plättchen	Butte plate holder	A
90	270 71 01	Magazinrohr, 10 Schuss	Magazine body, 10 rounds	S
90	270 66 52	Magazinrohr, 2 Schuss	Magazine body, 2 rounds	S
90	270 66 95	Magazinrohr, 5 Schuss	Magazine body, 5 rounds	S
91	266 11 52	Magazinknopf	Magazine button	I
92	269 67 38	Magazinfeder, 10 Schuss	Magazine spring, 10 rounds	E
92	270 66 44	Magazinfeder, 2 Schuss	Magazine spring, 2 rounds	A
92	270 66 52	Distanzstück, 2 Schuss	Spacer, 2 rounds	H
92	270 66 79	Magazinfeder, 5 Schuss	Magazine spring, 5 rounds	A
92	270 66 87	Distanzstück, 5 Schuss	Spacer, 5 rounds	A
93	269 61 69	Kornträger	Front sight base	F
94	269 61 77	Korn	Front sight	A
95	269 93 97	Korn 2	Front sight 2	A
96	270 38 74	Visier	Rear sight	O
	269 61 85	Kimmenabdeckung	Rear sight cover	A
	269 61 93	Führung	Guiding	A
	269 62 07	Kimmenträger	Rear sight carrier	B
	269 62 15	Kimmenscheibe	Rear sight notch disk	A
	269 62 23	Druckstücke	Carrying pieces	A
	269 62 31	Zylinderstift	Straight pin	A
	269 62 40	Zylinderstift	Straight pin	A
97	269 67 54	Hülse f. Schaftkappe, kurz	Sleeve, short	A
98	269 67 46	Hülse f. Schaftkappe, lang	Sleeve, long	A
99	270 43 07	Flachkopfschraube M4x12	Flat head bolt M4x12	A
100	270 48 11	Klemmplatte	Clamping plate	A