


HK 416

HECKLER & KOCH



Item # Pos.-Nr.	Part # Artikel-Nr.	Benennung	Designation	PG
1	577.70	Visierung hinten	Rear sight	Y
9	576.30.02	Staubschutzkappe	Ejection port cover	J
12	576.30.08.1	Feder	Spring	A
13	576.30.07.1	Stift	Pin	A
14	576.30.06.1	Verschlussdrücker	Plunger	B
15	576.11.03.1	Distanzplättchen	Buttstock tube lock	C
16	576.11.02.1	Mutter	Nut	H
	577.13.02.1	Abdeckung hinten	Rear cover	Q
17	576.11.05.1	Schraube	Screw	A
	577.13.04.3	Schraube	Screw	A
18	576.11.04.1	Unterlegscheibe	Washer	A
19	576.11.01.1	Schaftführung	Carbine receiver extension	R
22	577.11	Schaft	Buttstock	E1
23	577.50.06	Gas Block	Gas block	V
	577.50.06.1	Gas Block	Gas block	U
	576.70.25.3	Schraube	Screw	A
	576.70.26.3	Stift	Pin	A
24	576.50.02	Lauf Mod. D145RS	Barrel mod. D145RS	Q1
	577.52.02	Lauf Mod. D10RS	Barrel mod. D10RS	O1
	576.52.02	Lauf Mod. Pistol	Barrel pistol	M1
25	577.50.13	Laufabdeckung	RIS	I1
	577.50.13.1	Laufabdeckung	RIS	H1
	577.50.10.1	Schraube	Screw barrel nut	A
	577.50.11.1	Lagerbock links	Clamping bar left	D
	577.50.12.1	Lagerbock rechts	Clamping bar right	D
	577.53.13	Laufabdeckung	RIS	G1
	577.53.13.1	Laufabdeckung	RIS	F1
	577.50.10.1	Schraube	Screw barrel nut	A
	577.50.11.1	Lagerbock links	Clamping bar left	D
	577.50.12.1	Lagerbock rechts	Clamping bar right	D
26	2245116	Mündungsfeuerdämpfer	Flash hider	R
	577.53.01	Schalldämpferattrappe	Fake silencer	U
27	512.50.06.2	Ring	Rubber ring	A
28	577.50.09.1	Mutter	Barrel nut	O
29	577.70.20	Visierung vorne	Front sight	S
32	576.50.03	Laufmantel Mod. D145RS	Barrel sleeve mod. D145RS	F1
	577.52.03	Laufmantel Mod. D10RS	Barrel sleeve mod. D10RS	G1
	576.52.03	Laufmantel Mod. Pistol	Barrel sleeve pistol	A1
34	576.40.09.1	Schraube	Screw	A
35	577.30.01.1	Verschlussträger	Upper receiver	H1
36	576.40.18.1	Höhenanschlagstift	Adjustment pin	A
37	576.40.05.0	Durchladehebel	Charging handle	K
38	576.40.03	Verschluss	Slide	G1
	576.40.03.0	Verschluss	Slide	S
	576.40.04.0	Verschlussoberteil	Slide cover	G
	570.40.07.0	Schlagbolzen	Firing pin	L
	576.40.19.1	Feder	Spring	A
	576.40.08.3	Stift	Pin	A
40	576.40.07.1	Bolzen	Bolt	A

<i>Item # Pos.-Nr.</i>	<i>Part # Artikel-Nr.</i>	<i>Benennung</i>	<i>Designation</i>	<i>PG</i>
41	576.40.13.1	Verschlussfeder	Main spring	A
42	576.40.06.3	Gewindestift	Screw	A
43	576.20.39.1	Schraube	Screw	A
45	576.40.17.0	Auszieher	Extractor	M
46	506.40.05.1	Bolzen	Bolt	A
48	576.20.36.0	Auswerfer	Ejector	H
51	576.40.01.1	Verschlussgehäuse rechts	Slide housing right	J
52	576.40.14.1	Feder	Spring	A
53	576.40.11.0	Verschlussfanghebel	Slide catch	G
54	577.60	Magazin 20 Schuss	Magazine 20 rd	B1
55	577.10.10	Haltebolzen	Push pin	C
56	576.40.15.3	Zylinderstift	Pin	A
57	576.40.02.0	Verschlussgehäuse links	Slide housing left	L
58	576.10.09.0	Drücker, Verschlussfang	Bolt catch lever	A
59	578.30.09	Haltebolzen	Push pin	E
60	576.20.16.3	Mutter	Screw nut	A
61	577.50.15.1	Distanzring f. Lauf	Barrel spacer	A
62	576.20.02.1	Systemgehäuse rechts	Trigger housing right	H
63	577.20.09.1	Puffer	Bumper	A
64	576.20.28.3	Spannstift	Roll pin	A
65	576.20.18.3	Stift	Pin	A
66	576.40.08.3	Stift	Pin	A
67	576.20.29.1	Feder	Spring	A
68	576.20.04	Abzugstollenträger	Trigger sear arm	Q
	576.20.04.0	Abzugstollenträger	Trigger sear arm	H
	576.20.05.0	Abzugstollen	Trigger sear	L
	576.20.19.3	Stift	Pin	A
	506.20.19.1	Feder	Spring	A
70	577.20.20	Hahn	Hammer	K
	578.20.04.0	Hahn	Hammer	J
	570.20.67.3	Stift	Pin	A
	577.20.13.0	Schlagstange	Hammer strut	A
71	576.20.15.3	Stift	Pin	A
73	576.20.07	Sicherung	Safety	G
	576.20.07.0	Sicherungstrommel	Safety	F
	576.20.27.3	Druckstück KIPP 1604010	Spring loaded thrust pad	A
74	576.20.01.1	Systemgehäuse links	Trigger housing left	H
75	576.20.11.0	Magazinhalterknopf	Magazine catch button	A
76	576.20.13.1	Feder	Spring	A
77	577.20.06.0	Unterbrecher	Disconnecter	J
78	570.20.23.3	Mutter	Screw nut	A
80	576.20.40.1	Feder	Spring	A
81	576.20.14.1	Gegenlager	Hammer spring receptor	A
82	570.20.18.1	Feder	Spring	A
84	576.20.21.1	Feder	Spring	A
86	576.20.12.1	Feder	Spring	A
87	576.20.03.0	Abzug	Trigger	A
88	576.20.41.1	Stift 4h9x18	Pin 4h9x18	A

Item # Pos.-Nr.	Part # Artikel-Nr.	Benennung	Designation	PG
90	576.20.10.0	Magazinhalter	Magazine catch	A
91	576.20.08.0	Sicherungshebel	Safety lever	A
92	577.10.01.1	Systemträger	Lower receiver	H1
93	576.10.02.1	Abzugbügel	Trigger guard	J
94	576.10.04.1	Druckstift	Pin	A
95	576.10.05.1	Feder	Spring	A
96	576.10.12.3	Madenschraube	Screw	A
97	576.10.03.3	Spannstift	Pin	A
98	577.10.06	Griffstück	Pistol grip	Q
	577.10.06.1	Griffstück	Pistol grip	Q
	577.10.14.1	Kappe f. Griffstück	Pistol grip cap	C
	577.10.15.1	Griffstückverriegelung	Pistol grip button	B
	577.10.16.1	Stift	Pin	A
	577.10.17.1	O-Ring	Rubber ring	A
	577.10.18.1	Dichtung	Washer	A
99	576.10.08.3	Sicherungsscheibe Abm A 5.3 DIN 6798	Lock washer	A
100	576.10.07.3	Schraube	Screw	A
101	506.20.47.3	Sechskantschlüssel	Allen wrench SW 2.5	A
102	577.70.30.1	Korn 2	Front sight post 2	A
104	576.100.04.1	Maulschüssel	Wrench SW 13	E
105	512.20.42.1	Trockentrainer	Simulating device	A
106	576.10.13.1	Mutter	Receiver extension screw nut	A
108	576.40.22.3	Stift	Pin	A
109	576.40.21.1	Feder	Spring	A
110	576.40.20.1	Haken f. Durchladehebel	Charging handle latch	A
111	578.20.06.1	Druckstift	Safety detent pin	A
113	576.40.25.1	Feder für Auszieher	Spring for extractor	A
114	577.20.07.0	Steuernocke für Unterbrecher	Wiper for disconnecter	D